

PICTIONARY AIR Harry Potter

猜猜畫畫天馬行空-哈利波特版

內容：

- 1 隻魔杖
- 112 張雙面卡
- 卡盒

下載應用程式：

在你的智慧裝置上下載猜猜畫畫天馬行空版(Pictionary Air)的應用程式。

遊戲時在主頁選擇”哈利波特”，在開始遊戲前觀看快速導覽。


註：下載應用程式後將不再需要耗費更多行動數據。

啟動天馬行空繪畫魔杖：

將開關扳至 on。如果成功啟動則會發出紅光代表成功啟動。按壓筆邊的按鈕，如果成功啟動會發出綠光。這就是當你在「繪畫」時的樣子。

註：遊戲結束後請將開關扳至 off 避免電池電力耗盡。

玩這款遊戲時，智慧裝置及應用程式是必須存在的，應用程式本身免費，但下載時需要行動數據。



準備體驗全新的猜猜畫畫遊戲！

遊戲目的：

輪流在空中畫出線索，而你的隊友要根據在螢

幕上出現的圖形猜測答案。在最終回合結束後，擁有較多分數的學院勝利！

遊戲準備：

將玩家分成兩隊，代表為不同霍格華茲學院進行競爭，隨機決定起始學院。開始的學院先選出一位作畫者率先開始畫畫。將卡盒設置在作畫者所站位置附近可以拿的到的地方。

註：作畫者在描圖時不能看自己畫了什麼，即便是投影在電視上。這也是為什麼「猜猜畫畫天馬行空版」這麼的歡樂及與眾不同。事實上，看螢幕只會使作畫者混淆。

註：燈光可能會影響到你的體驗，可以遵照應用程式中的指引。

開始遊戲！

作畫者從牌庫中抽一張題目卡並秘密查看上面相對應學院的文字和超級粉絲的文字。作畫者可以選擇要畫對應學院的題目（1分）或是超級粉絲的題目（2分）。玩家在時間內可以盡情的，沒有限制的畫出越多卡片數。

當作畫者準備好後，協助拿著移動裝置的人請協助設定計時器。


作畫時要確保發光的筆尖對準手持裝置。在想畫的時候按下天馬行空繪筆的按鈕並於停止時鬆開，在整個作畫途中可以不斷的重複鬆開即按壓。

當其他隊友答對時作圖者須告知隊友並讓手持裝置的隊友使用app計分。每道猜對的題目價值一分。

當作畫者想重新描圖時需要宣告“清除”，此時手持裝置的隊友會清除螢幕上的作畫痕跡。時間到後換另一隊開始作畫及答題，輪流派出不同的作畫者進行遊戲。

註：作畫者不能看自己做畫中的螢幕，可以畫出象徵符號，例如\$或是箭頭，但是不能寫字。

學院題



超級粉絲題

學院題：(1分題) 請按照你的學院選出相對應的題目來作畫。

超級粉絲題：(2分題) 所有學院的玩家都可以選擇超級粉絲題來作畫。超級粉絲題都有附上一張圖片，提示作畫者電影裡的場景。如果覺得太難，可以拆散字成為幾個小圖來進行遊戲。

如果作畫時候遇到卡住，無法畫出或是答出的狀況，可以重新抽取一張牌，繼續進行遊戲。

+ ADD POINT

加分按鈕：如果一個學院答出正確

答案，按下按鈕，學院加分。

 **橡皮擦按鈕**：如果作畫者想要清除畫面，重新畫他們的畫，控制行動裝置的人員請協助清空畫面。

當時間到後，請交換學院繼續進行遊戲。

與圖像互動：

我們會鼓勵玩家與圖像互動，當然，這在一開始並不容易。先畫出來再想怎麼互動吧。

遊戲勝利：

遊戲結束時，分數最高的學院獲勝。

小訣竅：

互動



也許一開始並不容易，但可以試看看跟自己畫的圖互動！

分解單字



將一整個詞分開來解釋也是很好的方法喔。

做出線索



雖然這不是一個比手畫腳的遊戲，但是你可以畫出一些線索後，然後和你畫的圖一起做出情境吧。

畫出象徵和箭頭



你不能寫字或是數字，但是你可以畫出一些象徵圖，或是箭頭來輔助。

不要畫太快或是太大



手持魔杖和手持一支筆感覺是不同的，手持魔杖必須要畫大並且快，不然無法在裝置裡出現！（但也不能太快或畫太大喔～）

做與不做：

你可以做…

- 畫圖後與自己的畫互動。
- 畫任何與字詞有關的圖，無論他關係多薄弱。
- 將字詞拆分成數字及符號象徵
- 用諧音，畫”魚”表示”雨”，或是畫”碗” + ”上” 表示”晚上” 諸如此類
- 使用符號作畫。

你不能做…

- 寫文字或數字。
- 畫一個“耳朵”代表用“諧音”表示，或使用空格線告訴隊友有幾個字。
- 與隊友說話，除了告訴他們答對了以外。
- 使用符號語言。

投影準備*

使用 AppleTV、Chromecast 或其他類似的串流媒體裝置將智慧裝置上的猜猜畫畫天馬行空版應用程式投影到電視上，連接手機及相容的串流媒體裝置。若無法投影，可以使用相容的轉接頭或裝置直接連接電視的 HDMI 孔。注意畫圖者是面對行動裝置而不是電視。

投影指的是對電視，而非串流媒體或智慧裝置。

對於詳細設備需求請至官網：(英文)

PICTIONARY.COM/SUPPORT

電池安裝：

- 準備一顆 AA(LR6)電池(遊戲盒內有包含)。
- 用十字型螺絲起子(遊戲盒內不包含)打開電池蓋。

- 依照正負極裝上 AA(LR6)電池。
- 蓋上電池蓋並鎖緊螺絲。
- 使用鹼性電池以延長使用壽命
- 接觸到靜電時，產品可能會故障。為了回復正常狀況，拔掉並重新裝上電池。

中文遊戲卡牌：

部分產品有加贈台灣製的普通版中文遊戲卡牌，中文遊戲玩法請參照普通版的猜猜畫天馬行空遊戲。